


PRANÍ ŘÍMSKÉ ROLETY DEKORIA

Roleta je ke kazetě přichycená suchým zipem, což umožňuje její praní.



Pro praní rolety:

1. vyjměte kazetu/ lištu s roletou z držáků
2. rozložte roletu po celé délce (na stole nebo na podlaze)
3. a odstraňte je z oček na stuhách
4. sejměte látku z kazety/ lištu (páska na suchý zip)

Po vyprání a vyžehlení:

1. připevněte látku ke kazetě/ lištu
2. provlékněte provázky přes očky na stuhách, arovnejte a zavažte dole
3. roletu namontujte zpět do držáků

Naše rada!

Než začnete rolety rozepínat, vyfoťte, jak jsou provázky propletené. To vám pomůže po vyprání správně navléknout šňůry.

